

### Контроль

Перед началом работ рекомендуется проверить, что все рулоны имеют одинаковый номер (код) изготовителя и находятся в хорошем состоянии, а также цвет и рисунок обоев соответствует Вашему выбору.

**Претензии к качеству товара не принимаются, если наклеено больше трех полотен обоев.**

Ответственность производителя ограничивается заменой обоев, имеющих производственный брак. Вследствие чего претензии, связанные с возмещением затрат на работу или прочего возмещения убытка, не принимаются.

Срок предъявления претензий – 30 дней с момента покупки.

**Наклеивание обоев подтверждает, что товар принят.**

Производитель не может гарантировать абсолютное совпадение в цвете и фактуре между обоями и соответствующим образцом в каталоге.

Обои изготовлены из натурального материала (вермикулит), природа которого объясняет цветовые нюансы. Различия в цвете неизбежны не только между обоями разных партий, но и в пределах одного рулона. Стыки на данных обоях могут быть заметны (более светлые или более темные по краям), особенно при выборе более насыщенных цветов. Подобные нюансы придают стеновым покрытиям особый шарм и подчеркивают их натуральность.

**Подготовка поверхности:** Поверхность стен должна быть:

- **чистой:** удалить старые обои или стеновые покрытия и остатки старого клея, краски на лаковой или масляной основе, следы карандаша: разметки уровня, надписи и т.д.

- **нормально абсорбирующей:** загрунтовать слишком абсорбирующие поверхности (акриловая грунтовка); не использовать жирной грунтовки, смесей или составов, закрывающих поры поверхности и препятствующих проникновению влаги, содержащейся в клее.

- **прочной:** стены должны быть устойчивыми, прочными, твердыми.

- **сухой,** не подверженной влиянию перепадов влажности.

- **гладкой:** тщательно отшлифовать поверхность; при необходимости устранить неровности и щели при помощи шпаклевки; оставить до полного высыхания.

- **ровной:** допуск - 2 - 4 мм на 2 м

- **однородной по цвету:** устранить различие поверхностей, не представляющих собой единства цвета, нанесением тонкого слоя грунтовки; оставить высохнуть до начала работ.

**Не рекомендуется проводить работы при температуре ниже 10 С и при уровне влажности больше 65 %.**

### Подготовка к работе

Отмерять и разрезать 3 полотна, прибавив по 5-10 см снизу и сверху для выравнивания. Для обоев с рисунком учитывать величину раппорта. Пронумеровать каждое полотно с изнаночной стороны в порядке разрезания рулона и наклеивать полотна в соответствии с нумерацией.

При наклеивании менять направление каждого второго полотна относительно первого, если это указано на рулоне (ярко-оранжевая наклейка с двумя разнонаправленными стрелками).

### Наклеивание:

Нанести клей на стену (клей на основе поливинилового ацетата типа QUELYD MURALE, OVALIT M, SEMIN MURALE (Франция) или Perfax Vinyl textile (Бельгия), в соответствии с инструкцией по применению клея. Наносите клей равномерным и достаточным слоем (примерно +200 г/кв.м). До наклеивания полотна клей должен оставаться некоторое время на стене (время указано в инструкции производителя клея, в среднем +5 минут). Это время позволяет влажности клея впитаться в поверхность или испариться.

Приклеить полотно и аккуратно разгладить поверхность при помощи **каучукового валика** сверху вниз.

**ВАЖНО!!!** Перед началом работы аккуратно и тщательно уберите с изнаночной стороны обоев отклеившуюся крошку при помощи щетки. Если стеклянные шарики попадут под обои, то они будут заметны с лицевой стороны обоев после высыхания, чего следует избежать.

### ВНИМАНИЕ:

- Убедитесь, что клей равномерно распределен по всей поверхности. Это гарантирует хорошее приклеивание к стене и позволит избежать отклеивания обоев в местах стыков.

- Не используйте слишком много клея, чтобы избежать излишнего увлажнения текстиля и выхода клея в местах стыков.



### Дополнительные рекомендации для всех артикулов STR, MCA1., MCA2..., MCA5., MCA7., MCA9..

Эти обои могут быть наклеены как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном наклеивании рекомендуется сначала провести на стене вертикальную линию при помощи отвеса. Затем отмерять, начиная от потолка, расстояние, равное ширине полотна минус 5 см, и сделать пометку в этой точке. От этой точки при помощи чертежного угольника начертить горизонтальную линию. Эта линия будет служить ориентиром при наклеивании.